

iPhone でカメラと接続できない症状について

iPhone にて、カメラと無線 LAN 接続できない症状が発生しています。

iPhone の OS アップデートによって通信処理が変更になったことが要因と考えられます。

接続できない症状が発生した場合は、下記手順をお試しください。

1. iPhone の Bluetooth 機能をオフにする
2. カメラの電源をいったん切り、再起動する
3. iPhone の「Wi-Fi」設定から再度無線 LAN 接続を行う

<Bluetooth の設定手順>



設定



「Bluetooth」の項目を
選択する



左にスワイプして
「オフ」にする

<< ご注意ください >>

コントロールセンターから Bluetooth をオフにせず、必ず OS の「設定」画面からオフにしてください。

