

d'Action 360 HDMIケーブルオプション(DC9) 取扱説明書

はじめに

このたびは、HDMIケーブルオプション(品番:DC9)をお買上げいただき誠にありがとうございます。必ずご使用前に本紙をよく読み、保管してください。

●本製品は、カーメイト製DC3600R(以下カメラといいます)専用です。カメラとHDMI対応のカーナビなどを接続すると、カーナビなどの画面に映像を表示できます。

●録画した映像の再生や、カメラの角度調整のときに、カーナビなどの大画面で映像を確認できます。

注意

●本製品の故障や本製品の使用によって生じた障害、および記録された映像やデータの損傷、破損による障害について、当社はその責任を一切負いません。

●本製品を濡らしたり、濡れた手で触らないこと。感電や火災、故障の原因となります。

●本製品はDC3600R専用です。他の機器同士の接続には使用しないでください。また、ご使用にあたっては必ずDC3600Rに同梱の取扱説明書、および接続するカーナビ等の取扱説明書も併せてよくお読みください。

●分解や改造をしないこと。火災や感電の原因となります。

●コネクターにビンや針金などの金属や異物を入れないこと。感電や火災、故障の原因となります。

●ケーブルを抜き挿しするときは、ケーブルを引っ張らずに、必ずコネクターを持ってください。破損や故障の原因になります。

●ケーブルが傷ついたり、コネクターがぐらつくなどの異常がある場合は、使用を中止してください。

●ケーブルに大きな衝撃や急激な曲げ、引っ張り、ねじれなどが加わると断線し、使用不可になることがあります。

●コネクターを挿し込むときは、向こに注意してください。


●運転者は走行中に、カメラやカーナビなどを操作および注視しないこと。運転者が走行中にカメラやカーナビなどの画像表示用装置を注視することは、法律で禁止されています。また、事故の原因となるので走行中は絶対に操作および注視しないこと。

●取り付け後の余ったケーブルは運転の妨げにならないよう、結束バンドなどで確実に固定してください。余ったままにしておくと、思わぬ事故につながるおそれがあります。

●ケーブルを傷つける、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、加工するなどは行わないでください。断線し、使用不可になるおそれがあります。


●ラジオやカーナビなど、他の電化製品と電波干渉する場合があります。電波干渉した場合はケーブルの取り回しを変更してください。

●ケーブルの最小曲げ半径は、20mmです。断線を防止するため、取り回し処理のときは最小曲げ半径を確保してください。




セット内容


●HDMIケーブル 1本




●専用ケーブルカバー 1個



5. 専用ケーブルカバーを「カチッ」と音がするまでスライドする。



6. HDMIケーブルの車両側コネクターを、車両のカーナビ等のHDMI端子に接続する。




7. 市販の結束バンド等を使用し、ケーブルの取り回し処理をする。

取り付け方法

カメラのケーブルカバーを交換し、HDMIケーブルを接続します。



1. カメラの標準ケーブルカバーをスライドし、取り外す。

【】カバーが完全に外れる前に、引っ掛けがありますが、そのまま下方向に引いて取り外してください。




2. 本製品付属の専用ケーブルカバーをはめ込む。

【】カバーがはめ込みにくいときは、広げるようにしながらはめ込んでください。




3. 専用ケーブルカバーをスライドし、引っかかる場所で止める。

【】「カチッ」と音がする手前の位置(3mm程度の隙間がある位置)です。




4. HDMIケーブルのカメラ側コネクターを、カメラに接続する。


【】挿しこみづらいときは無理に押し込まず、位置や角度を変えながら挿し込んでください。




【】カメラ側コネクターにあるツメが、専用ケーブルカバーより奥に入りましたことを確認してください。



5. 専用ケーブルカバーを「カチッ」と音がするまでスライドする。



6. HDMIケーブルの車両側コネクターを、車両のカーナビ等のHDMI端子に接続する。



7. 市販の結束バンド等を使用し、ケーブルの取り回し処理をする。

使用方法

1. 車両のキースイッチをONにする。

2. カーナビをHDMIからの入力映像に切り替え、カメラの映像を表示する。

【】入力映像の切り替え方法については、カーナビの取扱説明書をお読みください。




3. カメラのメニュー画面で「再生」を選択してから、見たい映像が入っている録画種別を選択する。

【】録画種別を選択すると、カーナビの画面にもサムネイルが表示されます。

【】カメラの操作方法は、カメラの取扱説明書を確認してください。


【】カーナビに、カメラのメニュー画面は表示されません。メニュー画面の操作中は、カメラ映像が表示されます。



4. カメラで見たいファイルを選択し、再生する。

【】ファイルの選択は、カメラで操作してください。カーナビでは操作できません。

【】音声はカメラのみで再生されます。



仕様

対応カメラ(品番)	DC3600R
ケーブル長	約3.5m (コネクターを含む)
ケーブル径	約4.8mm
ケーブル最小曲げ半径	半径20mm
コネクター形状	HDMI(Dコネクターオス)→HDMI(Aコネクターオス)

ご愛用者登録をしてアンケートに答えると
抽選でプレゼントが当たる!

詳しくはWEBサイトをご覧ください。
<https://www.carmate.co.jp/club/>

カメラ 品番： DC9



株式会社 カーメイト 〒171-0051 東京都豊島区長崎 5-33-11
商品のお問い合わせ：カーメイトサービスセンター
TEL:03-5926-1212 FAX:03-5926-1218

●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
●本製品の誤った取り付け、使用による事故などの責任は一切負いかねますのでご了承ください。
●他社商標については、カーメイトウェブサイトをご確認ください。